



## **MANUEL D'UTILISATION CUISEUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS – PRESTO PAN**

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

**POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT**

# **Importantes consignes de sécurité**

## **LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIERE UTILISATION DE L'APPAREIL**

- Vérifier que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants ou de personnes irresponsables.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utiliser l'appareil uniquement pour des usages domestiques, et uniquement pour de l'alimentation, conformément aux indications de ce mode d'emploi.
- Brancher toujours la fiche du bloc thermostat dans la prise correspondante sur l'appareil avant de brancher l'appareil.
- Ne jamais plonger l'appareil ni le thermostat dans l'eau ou tout autre liquide ni l'exposer à un environnement humide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
  - Utiliser sur une surface plane et stable.
  - Ne pas remplir l'appareil au dessus de niveau max.
- Ne pas installer l'appareil à proximité immédiate d'une source de chaleur.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans les endroits suivants : Sur une surface irrégulière ou sur des objets inflammables tels que des journaux, du papier, des nappes en pvc, de la moquette etc. et l'appareil doit se trouver à un minimum de 15cm des murs et des meubles.
- La longueur du cordon de cet appareil a été calculée pour réduire les risques d'accidents. S'il est trop court, utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre sur le plan de travail et prendre toutes les précautions nécessaires pour qu'on ne puisse pas se prendre les pieds dedans ou la tirer accidentellement.

- N'introduire aucun objet métallique pointu, ni vos doigts, ni un chiffon dans l'appareil.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.  
Tirer sur la touche.
  - Avant de ranger ou de nettoyer l'appareil, s'assurer qu'il est bien débranché et complètement refroidi.
    - Enlever le thermostat avant le nettoyage.
  - Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
    - Sécher l'appareil complètement avant réutilisation.
  - L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les accessoires qui lui sont associés.
- Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la prise le thermostat ou l'appareil sont endommagés.
  - Ne jamais réparer l'appareil vous-même. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même, le changement du cordon d'alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agréé.
  - Nous déclinons toute responsabilité en cas des les dommages éventuels subis par cet appareil, résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ce mode d'emploi.

### **Précautions spécifiques :**

- Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de brûlure.
- Les surfaces accessibles de l'appareil deviennent très chaudes durant l'utilisation. Ne touchez aucune partie de l'appareil autre que les poignées.
- Utiliser des ustensiles adaptés (bois ou plastique) ou résistant à la chaleur pour préserver le revêtement anti-adhésif.
  - Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Soyez attentif en déplaçant l'appareil une fois rempli des liquides chauds.

## **Descriptions générales**

### **Utilisation**

### **Branchement au secteur**

Cet appareil ne doit être branché que sur une prise de terre installée selon les normes en vigueur. Assurez-vous que la tension

d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la fiche signalétique de l'appareil. Ce produit est conforme à toutes les directives relatives au marquage "CE".

## **Avant la première utilisation**

Retirez complètement les emballages avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Le poêle et le couvercle doivent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide non-pelucheux, puis complètement séchés.

Il est conseillé de laisser l'appareil chauffer sans aliments pendant 5-10 minutes. Ceci aura pour effet d'éliminer l'odeur caractéristique accompagnant la mise en circuit initiale de l'appareil. (Une légère fumée risque de se dégager; ce phénomène est normal mais veillez à prévoir une aération suffisante)

## **Témoin lumineux**

Pendant la phase de chauffe, le témoin lumineux s'allume. Lorsque la température pré-réglée est atteinte, le témoin lumineux s'éteint.

## **Fonctionnement**

- Insérez le thermostat dans sa prise.
- Insérez la fiche dans une prise murale appropriée.
- Réglez le thermostat sur la température souhaitée entre 1 et 5 ; le témoin s'allume. Une fois que la température désirée est atteinte, le témoin s'éteint. Le témoin s'allume et s'éteint pour indiquer que l'appareil maintient la bonne température.
- Laissez bien chauffer l'appareil 5 à 10 minutes avant de commencer à cuire.
- Vous pouvez alors ajouter des ingrédients dans le poêle.

**ATTENTION** : Le poêle devient extrêmement chaud. Ne prenez l'appareil qu'avec les poignées.

## **Conseils**

Après une courte période d'utilisation, l'expérience vous permettra de connaître les réglages adaptés à vos besoins.

Pour éviter d'abîmer le revêtement antiadhésif du poêle, n'utilisez aucun ustensile métallique pour placer ou retirer les aliments ; nous vous recommandons d'utiliser des ustensiles adaptés (bois ou plastique) ou résistant à la chaleur.

## Après utilisation

- Mettez le thermostat sur « 0 » ; le témoin lumineux s'éteint.
- Retirez la fiche de la prise murale.
- Retirez le thermostat de sa prise.

## Attention :

Le thermostat risque d'être très chaud, il est recommandé de le laisser se refroidir avant l'enlèvement.  
Mettez toujours le thermostat sur « 0 » avant l'enlèvement ou l'insertion dans la prise.

- Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.

## Entretien et nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil, retirez la fiche de la prise murale, retirez le thermostat de sa prise et laissez l'appareil refroidir.  
Pour éviter tout risque de choc électrique, ne nettoyez pas le thermostat à l'eau et ne l'immergez jamais dans l'eau.  
N'utilisez pas d'abrasifs ou de produits de nettoyage très puissants.  
Le thermostat doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon non-pelucheux légèrement humidifié.  
Le poêle, le couvercle et les poignées doivent être lavées à l'eau chaude savonneuse puis complètement séchées.  
Prenez soin de bien sécher tous les éléments.

## DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'utilisation: 220-240V~ 50/60Hz

Puissance: 1500W

Poids net : 3,0Kg

